

Oni bai fod dyluniad adeilad wedi'i seilio ar oleuadau to, dylent fod yn gymharol fychan a'u defnydd wedi'i gyfyngu i ystafelloedd ymolchi, atigau a grisiau allanol

Bach a chul oedd y golau to traddodiadol gyda golau mewn ffrâm haearn bwrw denau. Ar gyfer tai hŷn, mae goleuadau ar gael mewn dur galfanedig gydag unedau gwydr dwbl wedi'u selio

Defnyddiwch mewn llefydd llai amlwg

Golau'n crogi lawr

Sêl tywydd

MAINT

Dyma'r meintiau sydd ar gael gan un gwneuthurwr

236mm
319mm
261
370
312
420
363
522
465
625
775mm
515mm

Ni ddylai goleuadau to sefyll uwchben y llechi, dylent fod bron gyfwyneb â nhw

Lle nad oes angen awyru byddai gosod siten o wydr trwchus yn lle nifer o lechi yn rhoi digon o olau i ystafell ddangos

Gyda'r rhan fwyaf o oleuadau to modern, mae'r rhan wydr wedi'i lleihau gan fframiau trwchus. Dylid defnyddio mathau o oleuadau gyda ffrâm deneuach ar yr uchder lleiaf uwchben y llechi

MAINT

550mm
780mm

980mm

Mae goleuadau arechel ganolig neurai'n crogi lawr fel arfer ar gael

Gosodwch y golau yn nhraean ganol goleddf y to. Peidiwch â'i osod yn agos at y grib